



**Istruzioni tecniche di applicazione
a continuazione di una parete
posata con Repetit**

BIOLITH
STONE-BORN. BIO-DRIVEN.

(Patent Pending n. 102025000023464)

Showroom and Offices
Via San Pietro, 4
41121 Modena - Italy 41121 Modena - Italy
P. IVA/VAT N. IT-03827700364
F +39 059 2154763

Registered Office
Via San Pietro, 4
Reg. Imp. MO C.F. 03827700364 T +39 059 4270330
opificioceramico.com

Opificio Ceramico Srl
Cap.Soc. i.v. 62.500 - N. REA 421093
info@opificioceramico.com
Codice univoco T04ZHR3

Attrezzatura necessaria

A. Sessola da circa **600 g**



B. Spatola in gomma



C. Frattazzo



D. Pennello con setole morbide da imbianchino 3x7 cm. per applicazione del protettivo



E. Frullino elettrico a basso numero di giri



F. Vaporizzatore manuale per acqua

G. Carta abrasiva grana **120**

H. Levigatrice tipo giraffa (qualora si desideri velocizzare l'operazione)



I. Compressore per soffiatura (se disponibile)

J. Spugna (se non disponibile il compressore)

Preparazione del supporto

1. Incollare **REPETIT** su supporto perfettamente planare e livellato.
2. Utilizzare **collante per gres porcellanato**.
3. Fare attenzione ad incollare le piastrelle **seguendo il verso di posa** così come indicato sulle scatole.
4. Per una resa ottimale consigliamo di **posare le piastrelle accostandole** senza l'uso di distanziatori. È anche possibile una posa con distanziatori forniti da Opificio Ceramico, consultando preventivamente l'azienda per la fornitura e le istruzioni d'uso.
5. Attendere l'asciugatura completa del collante.
6. Procedere alla **stuccatura**, completando una parete alla volta

Preparazione dell'impasto

1. Agitare e miscelare il **legante** con frullino elettrico (E) per almeno 60 secondi.
2. Versare il legante in un secchio e aggiungere gradualmente l'**argilla** continuando a frullare.
3. Miscelare per **almeno 2 minuti** fino a ottenere un impasto morbido, omogeneo, plastico e privo di grumi.
4. Nel caso in cui l'impasto risulti troppo "duro" a causa della temperatura e dell'umidità, aggiungere **acqua** pulita fino ad ottenere la consistenza morbida ottimale.

Applicazione dell'impasto

1. Applicare Biolith con spatola in gomma (B), compattando bene il materiale ed esercitando una pressione uniforme.
2. Lavorare con movimenti dal basso verso l'alto:
 - spatola inclinata per ottenere leggere increspature
 - spatola più piatta per superfici più chiuse e lisce
3. Personalizzare la finitura secondo il risultato estetico desiderato facendo attenzione a pulire con frattazzo (C) solo le punte dei grani senza togliere l'impasto dalla base della piastrella. Tenere il frattazzo costantemente inumidito con acqua pulita.
4. Lasciare asciugare per 15-30 minuti fino a che la superficie appare asciutta al tatto ed intervenire per eventuali correzioni/modifiche.
5. Lasciare asciugare almeno 12 ore.
6. Carteggiare con levigatrice tipo giraffa (H) o con carta abrasiva da 120 gr (G) per rimuovere i residui di argilla dai rilievi di Repetit.
7. Rimuovere la polvere mediante soffiatura con aria compressa (I).
8. Lavare la superficie con spugna (J) e acqua pulita, cambiando frequentemente l'acqua.

9. A completa asciugatura, applicare il protettivo a pennello (D) in una prima mano uniforme. Inzuppare il pennello solo nella punta delle setole per evitare che si creino bollicine d'aria nella stesura. Nel qual caso, passare su tutta la superficie un pennello secco per rimuovere subito le bollicine d'aria. Se non rimosse subito, le bollicine specialmente nei colori scuri di Biolith possono creare degli "aloni" bianchi.
10. Attendere l'asciugatura completa e applicare una seconda mano di protettivo ripetendo il procedimento al punto 9.

Note finali

- Le finiture BIOLITH sono **artigianali e non ripetibili**, eventuali variazioni di texture e cromia sono parte integrante del prodotto.
- Eventuali campioni devono essere considerati **indicativi**.
- Si consiglia di eseguire una **prova applicativa preliminare** prima della realizzazione definitiva.