



## **Instrucciones técnicas de instalación para Repetit en combinación con la lechada**



Showroom and Offices  
Via San Pietro, 4  
41121 Modena - Italy  
T +39 059 4270330  
F +39 059 2154763

Registered Office  
Via San Pietro, 4  
41121 Modena - Italy  
info@opificioceramico.com  
opificioceramico.com

Opificio Ceramico Srl  
Cap.Soc. i.v. 62.500 - N. REA 421093  
Reg. Imp. MO C.F. 03827700364  
P. IVA/VAT N. IT-03827700364  
Codice univoco T04ZHR3

## **Equipo necesario**

A. Paleta de aproximadamente **600 g**



B. Espátula de goma



C. Llana



D. Mezclador eléctrico con velocidad baja



## **Preparación del sustrato**

1. Pegue REPETIT sobre un sustrato perfectamente plano y nivelado.
2. Utilice un adhesivo adecuado para gres porcelánico.
3. Asegúrese de colocar las baldosas siguiendo la orientación indicada en las cajas.
4. Para obtener resultados óptimos, se recomienda colocar las baldosas borde con borde sin usar separadores. También es posible utilizar los separadores proporcionados por Opificio Ceramico; en este caso, consulte previamente a la empresa sobre el suministro y las instrucciones de uso.
5. Permita que el adhesivo se seque por completo.
6. Proceda al rejuntado, completando una pared a la vez.

## **Aplicación del rejunte epoxi**

1. Prepare el rejunte siguiendo las instrucciones proporcionadas por MAPEI. Durante este proceso, es esencial utilizar un mezclador eléctrico a baja velocidad (E) durante al menos 60 segundos.
2. Proceda al rejuntado usando una espátula de goma (L). Compacte bien el material aplicando presión uniforme. Trabaje sobre una superficie de  $0,5 \times 0,5$  metros a la vez —no más— para que el rejunte que se va a retirar todavía esté muy blando. No deben pasar más de 10–15 minutos entre el rejuntado y la limpieza.
3. Recomendamos añadir una solución repelente al agua y al aceite, como FILA W68 (15 % del total), a un cubo de agua limpia y humedecer la llana (M) con esta mezcla para facilitar la limpieza de pequeños restos de rejunte. Utilice movimientos suaves sin presión y sin retirar el rejunte de la base de la baldosa. La limpieza con la llana también puede realizarse únicamente con abundante agua perfectamente limpia.